

Предисловие

Меры предосторожности

Данный пресс оснащен защитным устройством, тем не менее, пожалуйста, никогда не располагайте руки между насадками в момент регулировки прессы. Производитель не несет ответственности за несчастный случай, произошедший вследствие нарушений правил эксплуатации прессы.

Инструкция для пользователя

1. Перед началом эксплуатации прессы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
2. Не нажимайте на педаль в процессе размещения фурнитуры на насадки прессы.
3. Еженедельно смазывайте пресс, используя масло для швейных машин.
4. Отключайте пресс от сети по окончании работы или покидая рабочее место.

Применение

Характеристики и функции прессы: высокий уровень безопасности, просторная рабочая зона, низкий уровень энергопотребления и шума; возможность одновременной установки трех различных типов фурнитуры.

Руководство по эксплуатации

1. Подключите пресс к сети.
2. Замените / Установите насадки

Снимите верхнюю и нижнюю насадки и замените их на требуемые. По завершении нажимайте на кнопки «forward / вперед» и «reversal / назад» на панели управления для настройки требуемого расстояния между верхней и нижней насадками.

3. Отрегулируйте предохранительное кольцо

Ослабьте верхнее и нижнее предохранительное кольцо и, удерживая ножную педаль нажатой, отрегулируйте высоту нижней насадки так, чтобы она совпадала с высотой нижнего предохранительного кольца, и затяните нижнее предохранительное кольцо. По завершении отрегулируйте высоту верхнего предохранительного кольца в соответствии с толщиной материала и, во избежание возможных повреждений пальцев, выдерживайте безопасное расстояние. Зафиксировав верхнее предохранительное кольцо, отожмите ножную педаль.

4. Настройте скорость двигателя и обнулите счетчик изделий

Удерживайте кнопку вызова меню «Menu» нажатой в течение 3-х секунд, пока на дисплее не отобразится «SPD», после чего нажмите на кнопку «forward» в меню для увеличения значения скорости или кнопку «reversal» для уменьшения значения скорости. По завершении нажмите на кнопку «Menu» для перехода к счетчику изделий и началу работы. Для обнуления счетчика удерживайте кнопку «function» нажатой в течение 3-х секунд.

Возможные неисправности, их причины и способы устранения

| Ошибка | Причина ошибки | Способ устранения |
|---|---|---|
| Слабая установка фурнитуры, материал обрабатывается соответственно | Насадка установлена слишком высоко | Отрегулируйте положение верхней насадки |
| Установка фурнитуры со смещением, прорубка слишком маленького отверстия под фурнитуру | Насадка установлена слишком низко | Отрегулируйте положение верхней насадки |
| Пресс не пробивает материал | Проверьте кольцевой выключатель Проверьте предохранительное кольцо | В случае необходимости, замените кольцевой выключатель Отрегулируйте положение предохранительного кольца по направлению вверх-вниз в соответствии с толщиной материала |
| Ошибка «E3» | Ошибка сенсорного переключателя | Отключите электропитание и перезапустите пресс Замените двигатель |
| Ошибка «E11» | Слишком большой ход Ошибка сенсорного переключателя | Отключите электропитание и перезапустите пресс Замените сенсорный переключатель |
| Ошибка «E10» | Насадка установлена слишком низко | Отрегулируйте положение верхней насадки |

Технические характеристики

| Напряжение | Частота | Мощность | Скорость вращения | Дистанция прорубки | Вес |
|------------|----------|----------|-------------------|--------------------|---------|
| 180-240 В | 50-60 Гц | 550 Вт | 5000 об/мин | 40 мм | 33,5 кг |

Благодарим Вас за покупку нашего пресса.

В целях безопасной эксплуатации оборудования, пожалуйста, убедитесь, что пресс надежно заземлен. Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации в доступном месте, чтобы воспользоваться им при необходимости. В случае вопросов, пожалуйста, обращайтесь в наше представительство или в отдел сервисного обслуживания клиентов.